

7 Codici di errore

Il sistema di azionamento è costantemente monitorato. In caso di errore, viene visualizzato un codice di errore corrispondente sul display Display.

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|--------------------|--|--|
| ERR 0401 DRV SW | Errore generale del software | |
| ERR 0403 DRV COMM | Errore di comunicazione periferica | |
| ERR 0405 DISP COMM | Errore di comunicazione del dispositivo di assistenza alla deambulazione | Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 0407 DRV SW | Drive Unit Errore elettronico | |
| ERR 0408 DRV HW | Drive Unit Errore di sovracorrente | Riavvii il sistema ed eviti l'uso involontario. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 040B DRV SW | | |
| ERR 040C DRV SW | | |
| ERR 040D DRV SW | Errore generale del software | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 040E DRV SW | | |
| ERR 040F DRV SW | | |
| ERR 0415 DRV SW | Errore di configurazione | Contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 0416 BATT COMM | Errore software generale | |
| ERR 0418 DISP COMM | Display errore di initalizzazione | |
| ERR 041D DRV HW | | |
| ERR 041D DRV SW | Drive Unit errore di memoria | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 042B DRV SW | | |
| ERR 042E DRV SW | Errore software generale | |
| ERR 0440 DRV HW | Drive Unit errore elettronico | |
| ERR 0445 DRV HW | Drive Unit errore di sovracorrente | Riavviare il sistema ed evitare l'uso involontario. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|--|---|
| ERR 0451 DRV HOT | Drive Unit errore di sovratemperatura | La temperatura operativa consentita viene superata o scende al di sotto. Spenga l'unità motrice per farla raffreddare, se necessario. Avvii nuovamente il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 0452 DRV HOT | | |
| ERR 0453 DRV SW | Drive Unit errore di initalizzazione | Riavvii il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 0457 BATT CONN | Drive Unit errore di tensione | |
| ERR 0458 BATT CONN | Drive Unit errore di sovratensione | Sostituisca Charger e utilizzi solo Charger originali. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 045D BATT GEN | Errore generale Battery | |
| ERR 0465 BATT COMM | Battery errore di comunicazione timeout | |
| ERR 0469 BATT GEN | errore critico Battery | |
| ERR 0475 BATT COMM | Battery errore di initalizzazione | Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 0477 DRV SW | Software Drive Unit configurazione non corretta errata | |
| ERR 0479 DRV SW | Errore generale del software | |
| ERR 047A DRV SW | | |
| ERR 047B DRV SW | | |
| ERR 047D DRV HW | Drive Unit errore di sovracorrente | Riavviare il sistema ed evitare l'uso non intenzionale. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 047F DRV HOT | Drive Unit errore di sovratemperatura | La temperatura operativa consentita viene superata o scende al di sotto. Spenga l'unità motrice per farla raffreddare, se necessario. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 0480 DRV SENS | Drive Unit errore di assistenza | Riavvii il sistema ed eviti l'uso involontario. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|--------------------|---|---|
| ERR 0481 BATT COMM | Battery errore di comunicazione | |
| ERR 0482 DRV SW | Drive Unit errore di configurazione | |
| ERR 0483 DRV SW | | |
| ERR 0484 DRV SW | | |
| ERR 0485 DRV SW | | |
| ERR 0486 DRV SW | | |
| ERR 0487 DRV SW | | |
| ERR 0488 DRV SW | | |
| ERR 0489 DRV SW | | |
| ERR 048A DRV SW | errore di runtime del software | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 048B DRV SW | | |
| ERR 048C DRV SW | | |
| ERR 048D DRV SW | | |
| ERR 048E DRV SW | | |
| ERR 048F DRV SW | | |
| ERR 0490 DRV SW | | |
| ERR 0491 DRV SW | | |
| ERR 0492 DRV SW | | |
| ERR 0493 DRV HW | Drive Unit errore di tensione | |
| ERR 0494 DRV HW | Problema di tensione di alimentazione | |
| ERR 0495 DRV HW | Drive Unit errore di tensione | |
| ERR 0496 DRV HW | Drive Unit interruzione di fase | |
| ERR 0497 DRV HW | Drive Unit errore di calibrazione | |
| ERR 04C8 DRV SW | Errore generale del software | |
| ERR 0498 DRV COMM | Errore di comunicazione periferica | Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 0499 DRV COMM | | |
| ERR 049A DRV COMM | | |
| ERR 049B DRV SENS | Errore del sensore di cadenza ERR 049C DRV SENS Errore del sensore di cadenza ERR 049B DRV SENS ERR 049C. | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|--------------------|--|---|
| ERR 049C DRV SENS | | |
| ERR 049D DRV SENS | Errore del sensore di coppia | Riavvii il sistema ed eviti l'uso involontario. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 049E DRV SENS | | |
| ERR 049F DRV SENS | | |
| ERR 04A0 DRV COMM | Errore di comunicazione CAN-Bus | Controllare che la porta di ricarica non sia sporca. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 04A1 DRV COMM | | |
| ERR 04A2 DRV COMM | Errore dell'elettronica del microcontrollore | |
| ERR 04A3 DRV SW | Errore del sensore di cadenza | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 04A4 DRV HW | | |
| ERR 04A5 DRV SW | Errore del torsionmetro | |
| ERR 04A6 BATT COMM | Battery errore di comunicazione | |
| ERR 04A7 DRV SW | Errore generale del software | |
| ERR 04A8 SPD SENS | Errore del sensore di velocità | Controllare la distanza tra il magnete e il sensore di velocità o verificare che non ci siano manomissioni. |
| ERR 04A9 DRV SW | Errore generale del software | |
| ERR 04AA DRV SW | | |
| WRN 04AB DRV SENS | Errore del sensore di cadenza | Riavviare il sistema. Rivolgersi al rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 04AD DRV SW | Drive Unit errore di controllo | |
| ERR 04AE DRV SW | Errore del sensore di cadenza | |
| ERR 04AF DRV SW | | |
| ERR 04B0 DRV HW | Drive Unit errore meccanico | Controllare se qualcosa è bloccato o incastrato nell'ingranaggio. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 04C8 DRV SW | Errore generale del software | Riavvii il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 04C9 DRV SW | | |
| ERR 04CA DRV SW | | |
| ERR 04CB DRV SW | | |
| WRN 0601 SPD SENS | Problema del Sensore velocità | Controllare la distanza tra il magnete e il Sensore velocità. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|---|--|
| WRN 0602 DRV HOT | Drive Unit sovratemperatura | La temperatura di funzionamento consentita è stata superata. Spenga l'unità motrice per farla raffreddare. Riavvii il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| WRN 0603 DRV COMM | Problema di comunicazione CAN-Bus | Controllare che la porta di ricarica non sia sporca. Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| WRN 0604 DRV UPDT | Aggiornamento dell'encoder dal Torquesensor | Attenda circa 1 minuto e non spenga il sistema per poter eseguire l'aggiornamento. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| WRN 0605 SPD SENS | Problema del sensore di velocità | Assicuri la distanza consentita del magnete dal sensore di velocità. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4401 BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4403 BATT HW | | |
| ERR 4404 BATT SW | Battery - CAN initialization not possible | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4405 BATT HW | Battery guasto hardware | |
| ERR 4407 BATT OV | Battery tensione della cella troppo alta | |
| ERR 4408 BATT OV | | |
| ERR 4409 BATT HW | Battery cella molto scarica o difettosa | Ricaricare immediatamente Battery. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 440A BATT UV | Battery tensione troppo bassa | Ricaricare immediatamente Battery. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 440C BATT OV | Battery tensione troppo alta | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 440E BATT GEN | Battery cortocircuito | |
| ERR 440F BATT UV | Battery tensione troppo bassa | Lasciare che Battery si raffreddi o si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 4410 BATT HW | Battery differenza di cella troppo alta | Riavviare il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|---|---|
| ERR 4411 BATT UV | Battery tensione troppo bassa | Lasciare che Battery si raffreddi o si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 4412 BATT OV | Battery tensione troppo alta | Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 4414 BATT HW | Battery misurazione della differenza di cella troppo alta | Riavvii il sistema e si assicuri che Battery abbia almeno la versione firmware 1.99.5. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 4415 BATT UV | Battery tensione troppo bassa | |
| ERR 4416 BATT HW | Battery la carica non è possibile | |
| ERR 4417 BATT HW | Battery tensione della cella troppo inferiore | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4418 BATT HW | | |
| ERR 4419 BATT HW | Battery guasto hardware | |
| ERR 441B BATT HW | Battery deviazione della temperatura della cella | Lasciare che Battery si raffreddi o si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 441C BATT HOT | Battery temperatura della cella troppo alta | Lasciare raffreddare Battery a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 441D BATT COLD | Battery temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Battery si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 441E BATT HOT | Battery temperatura della cella troppo alta | Lasciare che Battery si raffreddi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 441F BATT FREDDO | Battery temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Battery si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 4420 BATT HOT | | |
| ERR 4421 BATT HOT | Battery temperatura della cella troppo alta | Lasciare raffreddare Battery la cella a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|--|--|
| ERR 4422 BATT COLD | Battery temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Battery si riscaldi a temperatura ambiente. Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4423 BATT COLD | | |
| ERR 4424 BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4428 BATT HW | | |
| ERR 4429 BATT HW | | |
| ERR 442A BATT HW | | |
| ERR 442B BATT HW | | |
| ERR 442C BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Controlli se il connettore Battery è collegato correttamente o se è sporco. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 442D BATT HW | | |
| ERR 442F BATT HOT | Battery temperatura troppo alta | Lasci raffreddare il Battery sistema a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4430 BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4431 BATT HW | | |
| ERR 4432 BATT HW | | |
| ERR 4433 BATT HW | | |
| ERR 4434 BATT HW | | |
| ERR 4435 BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Controlli se il connettore Battery è collegato correttamente o se è sporco. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 4436 BATT HW | | |
| ERR 4437 BATT HW | Battery guasto hardware | |
| ERR 4439 BATT HW | | |
| ERR 443A BATT GEN | Battery sovracorrente di carica | Riavvii il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 443B BATT GEN | Battery sovracorrente di scarica | |
| ERR 443D BATT HW | Battery guasto hardware | |
| ERR 443E BATT GEN | Battery sovracorrente | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------|---|--|
| ERR 443F BATT HW | Battery guasto hardware | Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, contatti il suo rivenditore TQ. |
| ERR 4441 BATT HW | | |
| ERR 4442 BATT HW | | |
| ERR 4443 BATT HW | | |
| ERR 4444 BATT HW | | |
| ERR 4446 BATT HW | | |
| ERR 4447 BATT HW | | |
| ERR 4448 BATT HW | | |
| ERR 4449 BATT SW | | |
| ERR 444B BATT HW | | |
| ERR 4450 BATT OV | Battery tensione della cella troppo alta | Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 4455 BATT HW | Battery guasto hardware | Riavviare il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4462 BATT HW | | |
| ERR 4463 BATT HW | | |
| ERR 4464 BATT HW | Battery tensione di riferimento troppo alta | Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 446C BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 446E BATT HW | | |
| ERR 4471 BATT HW | | |
| ERR 4472 BATT HW | | |
| ERR 4473 BATT HW | | |
| ERR 4474 BATT HOT | Battery temperatura troppo alta | Lasci raffreddare Battery a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4475 BATT HOT | | |
| ERR 4476 BATT GEN | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 447B BATT HW | | |
| ERR 447C BATT HW | | |
| ERR 447F BATT GEN | | |
| ERR 4483 BATT GEN | | |
| ERR 4484 BATT GEN | | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|--|--|
| ERR 4485 BATT GEN | Battery Il software non è adatto Range Extender | Se necessario, provi senza Range Extender. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4486 BATT GEN | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4487 BATT HW | Stato del software di Battery o Range Extender non aggiornato | Contatti il suo rivenditore TQ affinché l'aggiornamento richiesto possa essere applicato tramite DST. |
| ERR 448A BATT HW | Battery guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 448B BATT HW | | |
| ERR 448E BATT GEN | | |
| ERR 448F BATT HW | | |
| ERR 4490 BATT HW | | |
| ERR 4491 BATT HOT | Battery temperatura della cella troppo alta | Lasci raffreddare Battery a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Rivolgersi al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4492 BATT OV | Battery tensione della cella troppo alta | Riavviare il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 4494 BATT HOT | Battery differenza di temperatura troppo alta | Lasciare che Battery si raffreddi o si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 4495 BATT HW | Battery guasto hardware | |
| ERR 4496 BATT HW | | |
| ERR 449A BATT GEN | | |
| ERR 449B BATT GEN | | |
| ERR 5001 REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5003 REX HW | | |
| ERR 5004 REX SW | Range Extender -- inizializzazione CAN non possibile ERR 4495 BATT HW Inizializzazione CAN non possibile | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5005 REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5007 REX OV | Range Extender tensione delle celle troppo alta | |
| ERR 5008 REX OV | | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|--|--|
| ERR 5009 REX HW | Range Extender scarica profonda o difetto delle celle | Ricaricare immediatamente il sito Range Extender. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 500A BATT UV | Tensione di Range Extender troppo bassa | Ricaricare immediatamente Range Extender. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 500C REX OV | Range Extender tensione troppo alta | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 500E REX GEN | Range Extender cortocircuito | |
| ERR 500F REX UV | Range Extender tensione troppo bassa | Lasci raffreddare o riscaldare il Range Extender sistema a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Rivolgersi al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5010 REX HW | Range Extender differenza di cella troppo alta | Riavviare il sistema. Si rivolga al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5011 REX UV | Range Extender tensione troppo bassa | Lasci raffreddare o riscaldare il Range Extender a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 5012 REX OV | Range Extender tensione troppo alta | Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 5014 BATT HW | Misurazione della differenza di cella del Range Extender troppo alta | Riavvii il sistema e si assicuri che Range Extender abbia almeno la versione firmware 1.99.5. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 5015 REX UV | Range Extender tensione troppo bassa | |
| ERR 5016 REX HW | Range Extender la carica non è possibile | |
| ERR 5017 REX HW | Range Extender tensione della cella troppo inferiore | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5018 REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5019 REX HW | | |
| ERR 501B REX HW | Range Extender deviazione della temperatura della cella | Lasciare che Range Extender si raffreddi o si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------------|---|--|
| ERR 501C REX HOT | Range Extender temperatura della cella troppo alta | Lasciare raffreddare Range Extender a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 501D REX COLD | Range Extender temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Range Extender si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 501E REX HOT | Range Extender temperatura della cella troppo alta | Lasci raffreddare Range Extender la cella a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 501F REX COLD | Range Extender temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Range Extender si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, si rivolga al rivenditore TQ. |
| ERR 5020 REX HOT | Range Extender temperatura della cella troppo alta | Lasciare raffreddare Range Extender la cella a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5021 REX HOT | | |
| ERR 5022 REX COLD | Range Extender temperatura della cella troppo bassa | Lasciare che Range Extender si riscaldi a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 5023 REX COLD | | |
| ERR 5024 REX HW | Range Extender guasto hardware | Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5028 REX HW | | |
| ERR 5029 REX HW | | |
| ERR 502A REX HW | | |
| ERR 502B REX HW | | |
| ERR 502C REX HW | | |
| ERR 502D BATT HW | Range Extender errore hardware | Riavvii il sistema. Controlli se il cavo Range Extender è collegato correttamente o se è sporco. Se necessario, provi senza Range Extender. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 502F REX HOT | Range Extender temperatura troppo alta | Lasci raffreddare il Range Extender sistema a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|------------------|---|--|
| ERR 5030 REX HW | Range Extender guasto hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5031 REX HW | | |
| ERR 5032 REX HW | | |
| ERR 5033 REX HW | | |
| ERR 5034 REX HW | | |
| ERR 5035 REX HW | Range Extender errore hardware | Riavvii il sistema. Controlli se il cavo Range Extender è collegato correttamente o se è sporco. Se necessario, provi senza Range Extender. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5036 BATT HW | | |
| ERR 5037 REX HW | Range Extender errore hardware | Riavvii il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5039 REX HW | | |
| ERR 503A REX GEN | Range Extender sovracorrente di carica | |
| ERR 503B REX GEN | Range Extender sovracorrente di scarica | |
| ERR 503D REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 503E REX GEN | Range Extender sovracorrente | |
| ERR 503F REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5041 REX HW | | |
| ERR 5042 REX HW | | |
| ERR 5043 REX HW | | |
| ERR 5044 REX HW | | |
| ERR 5046 REX HW | | |
| ERR 5047 REX HW | | |
| ERR 5048 REX HW | | |
| ERR 5049 REX SW | | |
| ERR 504B REX HW | | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|------------------|---|--|
| ERR 5050 REX OV | Range Extender tensione delle celle troppo alta | |
| ERR 5055 REX HW | | |
| ERR 5062 REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5063 REX HW | | |
| ERR 5064 BATT HW | Tensione di riferimento del Range Extender troppo elevata | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 506C REX HW | | |
| ERR 506E REX HW | | |
| ERR 5071 REX HW | Range Extender guasto hardware | |
| ERR 5072 REX HW | | |
| ERR 5073 REX HW | | |
| ERR 5074 REX HOT | | |
| ERR 5075 REX HOT | Range Extender temperatura troppo alta | Lasciare raffreddare Range Extender a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 5076 REX GEN | | |
| ERR 507B REX HW | | |
| ERR 507C REX HW | Range Extender guasto hardware | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 507F REX GEN | | |
| ERR 5083 REX GEN | | |
| ERR 5084 REX GEN | | |
| ERR 5085 REX GEN | Il software Range Extender non è adatto alla Battery | Se necessario, provare senza la Battery. Riavviare il sistema. Se l'errore persiste, rivolgersi al rivenditore TQ. |
| ERR 5086 REX GEN | Range Extender guasto hardware | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5087 REX HW | Stato del software di Battery o Range Extender non aggiornato | Contatti il suo rivenditore TQ affinché l'aggiornamento richiesto possa essere applicato tramite DST. |
| ERR 508A REX HW | | |
| ERR 508B REX HW | | |
| ERR 508E REX GEN | Range Extender guasto hardware | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 508F REX HW | | |
| ERR 5090 REX HW | | |

| Codice di errore | Causa | Misure correttive |
|-------------------|---|---|
| ERR 5091 REX HOT | Range Extender temperatura della cella troppo alta | Lasciare raffreddare Range Extender a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Contatti il suo rivenditore TQ se l'errore continua a verificarsi. |
| ERR 5092 REX OV | Range Extender tensione delle celle troppo alta | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5094 REX HOT | Differenza di temperatura Range Extender troppo elevata | Lasci raffreddare o riscaldare il Range Extender sistema a temperatura ambiente. Riavviare il sistema. Rivolgersi al rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5095 REX HW | Range Extender guasto hardware | Riavvii il sistema. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |
| ERR 5096 REX HW | | |
| ERR 509A REX GEN | | |
| ERR 509B REX GEN | | |
| ERR 5401 DRV CONN | Errore di comunicazione tra Drive Unit e Display | |
| ERR 5402 DISP BTN | Pulsante remoto premuto all'accensione | Non premere il pulsante del telecomando durante l'avvio. Controllare se i pulsanti sono bloccati a causa della sporcizia e, se necessario, pulirli. |
| ERR 5403 DISP BTN | | |
| WRN 5404 DISP BTN | Errore dell'utente nell'assistenza a piedi | Attivare l'assistenza alla deambulazione premendo il pulsante SU (Passeggiata) sul telecomando finché sul display non compare la dicitura Passeggiata. Rilasciare direttamente il pulsante e premerlo nuovamente per utilizzare l'assistenza alla deambulazione. Contattare il rivenditore TQ se l'errore persiste. |

Tab. 5: Codici di errore